

Светодиод «КОНТРОЛЬ» индицирует наличие аккумуляторной батареи

Светодиод «СЕТЬ» индицирует наличие сетевого питания

Светодиод «ВЫХОД» индицирует трансляцию тревожного или тестового сообщения



1. Для корректного запуска прибора при его подключении необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** устанавливать аккумуляторную батарею с напряжением заряда не ниже 12В и подать питание 220В
2. **ВАЖНО** прибор работает с общим сопротивлением на линии **2 Ом** или **4 Ом**, производитель гарантирует работу прибора с схемами в паспорте.  
Если колонки тихо играют, заикаются или во все не звучат – скорее всего подключены не по схеме и нет общего сопротивления на линии **2 Ом** или **4 Ом**.
3. Прибор С-К-БР рассчитан на совместную работу с прибором управления «С-К».
4. Команда на включение и выключение тревожного оповещения поступает от внешнего приемно-контрольного прибора или от кнопки дистанционного включения, клеммы «ЗАП» и « $\perp$ »)  
Ретранслируются сообщения, поступающие на линейный вход от линейного выхода прибора управления «С-К».